

Cotton Wall 現場施工マニュアル

◇コットンウォール施工前の注意点

I. コットンウォールは、プライマー（調色したものを出荷します）、仕上げ用ベース、仕上げ用カラーパック（顔料）が別口で納品されます。

①各材料（プライマー、ベース、カラーパック）が発注数量通りに現場に納品されているか、必ずご確認ください。

②プライマー、ベース缶のフタの色はライトベースが白、ダークベースが黒です。フタの色も必ずご確認ください。

II. 施工当日、翌日の気象情報を確認し、雨予想の場合は施工しないようお願いいたします。

III. コットンウォールは時季や天候により乾燥時間が変わります(24～48時間)。

雨の心配がある場合は、施工しないでください。どうしても施工しなければならない場合は、十二分に雨養生をして雨が壁面にかからないようにして下さい。コットンウォールの表面が乾いていても内部が乾いていない為直接当たる雨、足場から跳ね返る雨が内部に進入し流れてしまう場合があります。弊社は責任を負いかねますので十分にご注意ください。

◇現場ミキシング

I. ムラを防ぐために下記手順を行なってください。

①コットンウォールのベース1缶にカラーパックを1パック混ぜます。

②容器に顔料が残らないよう、最後の1滴までベースに投入し、攪拌してください。(残った顔料は少量の水で溶いて最後の1滴まで入れてください)

③色ムラを防ぐために、色を付けたベース3～5缶分を水樽などの大きなバケツに移しミキシングしてください。

◇施工手順

I. プライマーで下塗りする場合は、すでに調色済みのプライマーをローラーで塗布してください。

・1缶で約80㎡～90㎡塗れます。(1回塗)

・パターン（仕上げ方）によっては、FINEの下塗りが必要になります。詳しくは、弊社にお問合せいただくか、資料をご参照ください。

II. プライマーが完全に乾燥してからカラーパックで色を付けたコットンウォールで仕上塗りします。(1回塗り)

III. 塗りやすい硬さに水を加えて調整してください。(水の量は最大でも1リットル以内。)

◇注意事項

①施工後雨に当たらないようにしてください。

②施工した日の夜に気温が0℃以下になる場合は凍結する可能性があります。

暖房を入れるか又は施工を中止してください。

プライマーはシーラー効果と、下地調整の効果を持っています。下地の吸い込みの違いがある場合は（ボードのジョイント処理をした場合）お使いください。

③湿度が高い日や気温が低い日はプライマーの乾きが遅くなるのでご注意ください。

ご注文いただいた材料は、返品はお受けしておりませんのでご注意ください。