

ENVIRO COTE 室内用

施工要領書

用途	室内用各種ボード、クロス、木部、ブリック、ストーン等の壁面、天井およびトリム等。		
仕様	木部、石膏ボード、石材、壁用ボード等に塗装する場合は専用プライマーをご使用下さい。		
適正塗布面積	1ガロンあたり約32~40m ² (1度塗り) 塗装方法や面材の浸透性・柄により異なります。		
乾燥後の塗装面厚	エンバイロコート1500	1度塗りで最大0.04mm	
	エンバイロコート1510	1度塗りで最大0.046mm	
	エンバイロコート1520	1度塗りで最大0.043mm	
塗装面（施工前）	塗装面全体を補修・安定・乾燥させ、塵、ホコリ、オイル、グリース、ワックス、墨付け線、ペイント、錆、目印の線、ボンドのカス、白カビ等の汚れを落としてください。 表面に穴やデコボコのある場合には適切なコンパウンドで埋めてください。		
塗装方法	<ul style="list-style-type: none"> ◇下地に適した専用プライマーを塗布してください（1度塗り）。 ◇プライマー乾燥後、エンバイロコートを塗布してください。光沢や深みのある色を出すためには2度塗り以上が原則です。 ※濃色を塗装する場合は、3度以上重ね塗りをしてください。 ◇ルナファーザーに塗る場合、プライマーは必要ありません。 ◇刷毛、ローラー、又は吹付けで塗装してください。 ◇重ね塗り部分の跡がわからないように注意してください。 ◇入隅は先に専用刷毛で塗ってください。その時、なるべく幅を狭く塗ってください。 ◇塗り幅が広いと重なりが多くなるため色が濃くなることがあります。 ◇塗っているときのローラー跡は乾燥すれば消えます。 ◇木部等アクが出る可能性がある箇所には別途アク止めシーラー等をご使用下さい。 		
乾燥時間	下塗り1時間、仕上塗り4時間（気温22°C、湿度50%の場合） 天候や現場の状況により乾燥時間は異なります。 ※完全乾燥は1週間。		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ◇古い塗膜や汚れ、錆などを残したまま塗装をしてしまうとすぐにはげたり表面が凸凹になります。あらかじめ下地を整えてから塗装してください。 ◇施工しないところには、マスキングテープなどでしっかりと覆ってください。 ◇施工気温8°C以下の場合は塗装しないでください。また、塗装面が8°C以下の場合塗装できません。気温が15~20°C、湿度65%以内が理想です。 <p>※気温が8°C以下で塗装すると、水分の蒸発速度が極端に遅くなるため、乾燥不十分となり、トラブルの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇下地または下塗りした場合は、しっかりと乾燥させてから塗装してください。 ◇乾燥を早めるためにも、風通しをよくしてください。 ◇顔料は比重が重く沈殿しますので、使用前に必ずよく攪拌してお使いください。またアクリルは固まりやすいので、使用前に必ずこして固形物を取り除いてください。 ◇出来るだけ水で薄めないでください。 ◇塗りやすくするために薄める場合は、1ガロン当たり235cc以内の水で薄めてください。 必ず缶単位で薄めてください。 ◇シンナーおよび溶剤系のもので希釈しないでください。 ◇防腐剤が入っていないので、保存する場合は冷暗所に保存し、なるべく早く使い切ってください。ハケやローラーを直接缶に浸けるとペイントが汚れて傷みやすくなります。缶から小分けにしてご使用ください。 ◇ペイントの艶により、塗装後の汚れやキズのつきやすさに差があります。 艶が多いほうが汚れやキズが付きにくく、艶がないほうがつきやすくなります。 		